WP1150C

4 3/4" STANDARD DEPTH COVER

CUBIERTA DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR 120.65 mm
COUVERCLE DE PROFONDEUR RÉGULIÈRE 120,65 mm

www.intermatic.com

INTERMATIC®

4 3/4" DEPTH

PROFUNDIDAD 120.65 mm

PROFONDEUR 120,65 mm

Flexi-Guard®

WP1150C

In-Use Weatherproof Receptacle Cover

- Mounts Vertically or Horizontally
- Includes three patented inserts: Duplex, GFCI, Toggle/4 rounds 1-3/8", 1-5/8", 1-3/4", 2-1/4"

Protection for Single Gang Applications Meets 2008 NEC 406.8 (B)(1) code

Cubierta protectora de receptáculo contra la intemperie en uso

- Se instala en forma vertical o horizontal
- Incluye tres piezas patentadas: doble, GFCI, para interruptor de palanca/4 interruptores redondos 1-3/8", 1-5/8", 1-3/4", 2-1/4"

Couvercle étanche pour prise active

- Montage vertical ou horizontal
- Comprend trois garnitures isolantes brevetées double, disjoncteur, bascule/4 rondes 1 3/8 po, 1 5/8 po, 1 3/4 po, 2 1/4 po

16 Configurations, One Cover
Configuraciones, una cubierta
Configurations, un couvercle

Insert Design
US Patent #5 280 135
Canadian Patent #2 073 932

ENCLOSURE TYPE 3R

©2009 INTERMATIC, INC.
SPRING GROVE, IL 60081
MADE IN MEXICO

156--01081

0 78275 07283 1

If within the warranty period specified, this product fails due to a defect in material or workmanship, Intermatic Incorporated will replace it free of charge. This warranty is extended to the original household purchaser only and is not transferable. This warranty does not apply to: (a) damage to units caused by accident, dropping or abuse in handling, acts of God or any negligent use; (b) units which have been subject to unauthorized repair, opened, taken apart or otherwise modified; (c) units not used in accordance with instructions; (d) damages exceeding the cost of the product; (e) the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear; (f) transit damage, initial installation costs, removal costs, or installation costs.
IN NO EVENT SHALL INTERMATIC INCORPORATED BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL DAMAGES. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES; INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND THE WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE HEREBY MODIFIED TO EXIST ONLY AS CONTAINED IN THIS LIMITED WARRANTY, AND SHALL BE OF THE SAME DURATION AS THE WARRANTY PERIOD STATED ABOVE. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON THE DURATION OF AN IMPLIED WARRANTY, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

This warranty service is available by either (a) returning the product to the dealer from whom the unit was purchased, or (b) completing a warranty claim on line at www.intermatic.com. This warranty is made by: Intermatic Incorporated Customer Service/777 Winn Rd., Spring Grove, Illinois 60081-9698815-675-7000 http://www.intermatic.com

LIMITED ONE YEAR WARRANTY
GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

⚠ WARNING

Risk of fire or electrical shock. Turn off the power at circuit breaker before installation. Do not use this product if the wrong cord port(s) is removed.

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de incendio o descarga eléctrica. Corte el suministro eléctrico del interruptor de cortacircuitos antes de comenzar la instalación. No use este producto si se quitan los puertos de cable incorrectos.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'incendie ou de choc électrique. Couper le courant au disjoncteur avant l'installation. Ne pas utiliser cet article si le ou les mauvais ports de cordon ont été supprimés.



Installation Instructions

1. For new construction, install device in approved junction box per device manufacturers instructions.
2. Configure base by removing cord set ports as per diagram. (1)
3. Select proper device insert. If necessary, modify toggle/single receptacle insert for appropriate device. (2)
4. The base should be installed on a smooth, flat surface. To ensure a weatherproof seal on surfaces such as brick or cedar siding, a 1/4" bead of non-hardening silicon caulk should be placed between the gasket and mounting surface. (3)
5. Snap insert into base.
6. Secure base onto device or junction box using device screws or box screws provided (3)
7. Snap cover portion onto appropriate hinges. Cover must always hinge on top. (3)

Instrucciones de instalación

1. Para una nueva construcción, instale el dispositivo en una caja de empalme aprobada de acuerdo con las instrucciones del fabricante del dispositivo.
2. Configure la base mediante la remoción de los puertos del cordón eléctrico como lo indica el diagrama. (1)
3. Seleccione la pieza del dispositivo adecuada. Si es necesario, cambie la pieza del receptáculo ya sea para interruptor simple o de palanca para el dispositivo adecuado. (2)
4. La base se debe situar en una superficie plana y nivelada. Para garantizar la selladura a prueba de intemperie sobre superficies como el ladrillo o los rodapiés de madera, es necesario colocar un cordón de 1/4" pulg de pasta de silicona no endurecedora entre la junta y la superficie de montaje.(3)
5. Encaje la pieza a la base.
6. Asegure la base al dispositivo o caja de empalme usando los tornillos del dispositivo o los tornillos de la caja incluidos. (3)
7. Encaje la cubierta en las bisagras adecuadas. La cubierta siempre debe ir ajustada arriba. (3)

Directives d'installation

1. En cas de nouvelle construction, installer le dispositif dans une boîte de connexion approuvée selon les directives du fabricant du dispositif.
2. Configurer la base en retirant les ports de cordon tel qu'illustré sur le diagramme. (1)
3. Choisir la garniture isolante appropriée au dispositif. Si nécessaire, modifier le bouton ou la garniture isolante de prise simple en fonction du dispositif. (2)
4. La base doit être placée sur une surface lisse et plate. Pour obtenir une bonne étanchéité sur des surfaces telles que la brique ou les lambris de cèdre, un bourrelet d'un 1/4 po de mastic non durcissant au silicone doit être placé entre le joint et la surface de montage. (3)
5. Engager la garniture isolante dans la base.
6. Fixer la base au dispositif ou à la boîte de connexion à l'aide des vis du dispositif ou de celles fournies avec la boîte. (3)
7. Remettre le couvercle sur les charnières appropriées. Le couvercle doit toujours pendre sur le dessus. (3)

Duplex **GFCI** **1-3/8", 1-5/8", 1-3/4", 2-1/4" Toggle**

Si, dans la période de la garantie spécifiée, ce produit s'avère défectueux pour vice de matériau ou de fabrication, Intermatic Incorporated le réparera ou le remplacera. La décision appartient Intermatic Incorporated. sans frais. Cette garantie ne concerne que l'acheteur initial et n'est pas transférable. Cette garantie ne couvre pas : (a) dommages occasionnés par accident, chute ou abus lors de manipulations, cas fortuits ou toute négligence ; (b) unités ayant subi à des réparations non autorisées, ouvertes, démontées ou modifiées d'une quelconque façon ; (c) unités qui ne sont pas utilisées conformément aux instructions ; (d) dommages supérieurs au coût du produit ; (e) écaillage sociétié et/ou ampoule, DEL et batteries ; (f) la finition d'une partie du produit, telle que les rayures de surface et/ou le vieillissement climatique qui sont considérés comme une usure normale ; (g) dommages-ayant lieu pendant le transport, frais initiaux d'installation, de désinstallation ou de réinstallation.
EN AUCUN CAS INTERMATIC INCORPORATED NE SERA TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS. CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS D'EXCLUSIONS OU LIMITATIONS AUX DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉQUENTS. LA LIMITE INDIQUÉE CI-DESSUS PEUT NE PAS VOUS CONCERNER. CETTE GARANTIE CI-PRÉSENTES REMPLACE TOUTES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU TACITES TOUTES LES GARANTIES TACITES Y COMPRIS LA GARANTIE DE COMMERCIALISATION ET CELLE D'APTITUDE À DES FINS PARTICULIÈRES SONT MODIFIÉES CI-PRÉSENTES POUR N'EXISTER QUE TELLES QUELLES DANS CETTE GARANTIE LIMITÉE ET AURONT LA MÊME DURÉE DE VALIDITÉ QUE LA PÉRIODE DE GARANTIE INDIQUÉE CI-DESSUS. CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS DE LIMITATIONS AUX TERMES DE LA DURÉE DE LA GARANTIE TACITE, LA LIMITE INDIQUÉE CI-DESSUS PEUT NE PAS VOUS CONCERNER.

Le service sous garantie est disponible soit (a) en renvoyant le produit au détaillant auprès duquel l'achat a été effectué, ou (b) terminant une réclamation de garantie sur la ligne à www.intermatic.com. Cet garantie fait par: Intermatic Incorporated customer Service/777 Winn Rd., Spring Grove, Illinois 60081-9698815-675-7000 http://www.intermatic.com