

## SI061 INCANDESCENT 120V - 60 Hz SI06P and SI10P INCANDESCENT/MAGNETIC LOW VOLTAGE 120V - 60 Hz DIMMERS

**Warning:** Turn circuit breaker to OFF position or remove fuse(s) and test that power is off before wiring. Never wire any electrical device with power turned on. Wiring dimmer hot may cause permanent damage to this device and other equipment and void warranty.

**Warnings and Cautions:**

- Must be installed and used in accordance with all national and local electrical codes.
- To reduce the risk of overheating and possible damage to other equipment, do not install to control a receptacle, motor-operated appliance, a fluorescent lighting fixture, or a transformer-supplied appliance.
- Use only with permanently installed 120V AC incandescent, halogen or magnetic low voltage fixtures.
- Only one dimmer can be used in a 3-way circuit. The switch will turn on at the brightness level selected at the dimmer.
- Do not exceed maximum rating of dimmer as indicated on the strap.
- For new installations, install a test switch before installing the dimmer, to verify proper lighting circuit operation.
- If a bare copper or green ground connection is not available in the wallbox, contact a licensed electrician for installation.
- Use only #14 or #12 copper wire with this device. **DO NOT USE WITH ALUMINUM WIRE.**
- It is normal for the dimmer to feel warm to the touch during operation.


**Ganging/Multi-Device Application:** When ganging multiple devices in one wallbox, derating is required. When multi-ganging dimmers remove the side sections of the mounting strap by breaking off at the score lines. Note for 1000W dimmers: You only need to remove side sections if installing other dimmers or if it does not fit in wallbox – not when installing with mechanical switches

WIRE COLOR CHART	
	White-Neutral Wire Zero Voltage
	Black-Hot Wire Full Voltage
	Red-Hot Wire Full Voltage
	White, Black Markings-Hot Wire Full Voltage
	Green-Ground Serves as grounding pathway
	Bare Copper-Ground Serves as grounding pathway


Dimmer Type	600W			Dimmer Type	1000W		
	1 GANG	2 GANG	3 GANG		No sides removed	1 side removed	2 sides removed
Incandescent	600W Max	500W Max	500W Max	Incandescent	1000W Max	800W Max	650W Max
MLV	600VA Max	500VA Max	500VA Max	MLV	1000VA Max	800VA Max	650VA

**Installation Instructions**


**Step 1:** Removing existing switch: Remove existing switch wallplate and device mounting screws. Pull out switch (DO NOT remove wires)



Turn off power



Remove wallplate and pull out switch




Identify existing wiring (This switch will be a single-pole)

**Step 2:** Identify existing wiring. **Note:** If the wiring in the wallbox does not resemble any of these configurations, contact an electrician.

**Single Pole**

1. Line (Hot)
2. Neutral
3. Ground
4. Load


See step 4A wiring diagram



**3-Way**

1. Line or Load
2. Neutral
3. Ground
4. First Traveler - note color
5. Second Traveler - note color


**Note:** For 3-way applications, note that one of the screw terminals from the old switch being removed will usually be a different color (black) or labeled Common. Tag the wire with electrical tape and identify as the common. See step 4B wiring diagram




**Step 3:** Disconnect switch wiring

**Step 4:** Refer to 4A Single Pole wiring diagram, or 4B 3-Way wiring diagram

**Wiring Diagram 4A:**  
**NOTE: SI061 is single-pole only**



**Wiring Diagram 4B:**  
**NOTE: The dimmer can be installed on either the LINE or LOAD side of the 3-way circuit**




- Green or bare copper wire in wallbox to green screw terminal
- Line Hot wallbox wire to screw terminal marked BK
- Load Hot wallbox wire to screw terminal marked YL
- Second screw terminal marked YL should have red label covering it
- If label is not in place, please cover the screw terminal with electrical tape
- Go to Step 5

- Green or bare copper wire in wall box to green screw terminal
- Line Hot (common) wall box wire identified when removing old switch to screw terminal marked BK
- First Traveler wall box wire to screw terminal marked YL (note wire color)
- Remove red label from screw terminal marked YL
- Second traveler wallbox wire to screw terminal marked YL
- Go to Step 5

**Step 5:** How to test the dimmer:  
Ensure the word "TOP" is facing up on the device.  
Partially screw in mounting screws in wallbox mounting holes.  
Move slide control to its highest position.

- Step 5 (cont'd):** Restore power at circuit breaker or fuse.  
If lights do not turn on, press the switch on the dimmer.  
If lights still do not turn on, refer to the Troubleshooting section.
- Step 6:** Mounting Dimmer to wallbox.  
Turn off the power at the circuit breaker or fuse(s)  
Carefully position all wires to provide room in wallbox for dimmer.
- Step 7:** Mount dimmer into wallbox with mounting screws.
- Step 8:** Attach wallplate.
- Step 9:** Restore power at the circuit breaker or fuse(s).
- Step 10:** Test dimmer again. Installation is complete.



**Trouble Shooting**

If the light does not turn ON	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check to see if circuit breaker or fuse(s) has tripped.</li> <li>• Check to see if lamp is burned out.</li> <li>• Check if lamp neutral connection is wired.</li> </ul>	If lights are flickering	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check if lamp has a bad connection.</li> <li>• Check if wires are not secured firmly under terminal screws of dimmer and/or 3-way switch (if installed).</li> </ul>
-------------------------------	--	--------------------------	--

**Product Information**

For technical assistance, contact Cooper Wiring Devices at 866-853-4293 or fax to 800-329-3055 or visit our website at [www.cooperwiringdevices.com](http://www.cooperwiringdevices.com)

**YOUR COOPER WIRING DEVICES ASSEMBLED PRODUCT TWO YEAR LIMITED WARRANTY**

For a period of 2 years from the date of purchase, Cooper Wiring Devices will replace or repair the motion sensing switch provided that it has not been subject to abuse, improper installation or improper use, and is returned prepaid to Cooper Wiring Devices Quality Control Department at 203 Cooper Circle, Peachtree City, GA 30269. If the product has been discontinued, replacement will be made with the nearest available equivalent model. This warranty does not cover consumables (such as fuses). Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice that shows that the item is within the applicable warranty period must be presented to obtain the repair or replacement provided by the warranty. *Repair or replacement as provided under this warranty is the exclusive remedy of the customer. Cooper Wiring Devices shall not be liable for any incidental or consequential damages for breach of any express or implied warranty on any of its products. Except to the extent limited or prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose on this product is limited in duration to the duration of this warranty.* Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

**FRANÇAIS**

IN CANADA: Cooper Wiring Devices, 5925 McLaughlin Road, Mississauga, Ontario L5R 1B8 • 800-267-1042

## SI061 INCANDESCENTE 120 V 60 Hz; SI06P and SI10P GRADATEUR BASSE TENSION 120 V 60 Hz POUR CHARGES INCANDESCENTES, HALOGENES OU MAGNETIQUES

**Avertissement :** Coupez le courant au disjoncteur ou enlevez le ou les fusibles et contrôlez que le courant est coupé avant de câbler. Il ne faut jamais câbler un appareil électrique sans couper le courant. Le câblage d'un gradateur sous tension risque de l'abîmer de manière permanente et d'endommager d'autres équipements.

**Avertissements et mises en gardes :**

- Doit être installé et utilisé selon tous les règlements électriques nationaux et locaux.
- Pour réduire le risque de surchauffe et de dégâts éventuels sur d'autres équipements, il ne faut pas câbler cet appareil pour commander une prise, un appareil à moteur, un luminaire fluorescent ou n'appareil alimenté par transformateur.
- Utilisez-le exclusivement pour commander des luminaires basse tension 120 V C.A. incandescentes, halogènes ou magnétiques montés de manière permanente.
- On ne peut utiliser qu'un seul gradateur dans un circuit va-et-vient. L'interrupteur allume la lumière à la puissance d'éclairage réglée au gradateur.
- Ne dépassez pas les valeurs maximales du gradateur, comme indiqué sur la barrette.
- Pour les installations neuves, installez un interrupteur d'essai avant d'installer le gradateur pour vérifier que le circuit d'éclairage fonctionne correctement.
- S'il n'y a pas de raccordement à la terre vert ou en cuivre nu dans le boîtier mural, contactez un électricien agréé pour l'installation.
- Utilisez uniquement du fil de cuivre de calibre n° 14 ou n° 12 AWG sur cet appareil. **N'UTILISEZ PAS DE CONDUCTEURS EN ALUMINIUM.**
- Il est normal que le gradateur soit chaud au toucher lorsqu'on l'utilise.

**Groupeage / gradateurs multiples :** Si vous groupez plusieurs appareils de 1000 W dans une boîte murale, il faut réduire la charge nominale. Si vous groupez plusieurs gradateurs, enlevez les portions latérales de la barrette de montage en les cassant aux traits de cassure. Remarque : pour le gradateur de 1000 W : Il n'est nécessaire d'enlever les portions latérales que si on l'installe avec d'autres gradateurs ou s'il ne va pas dans la boîte – pas quand on l'installe en conjonction avec des interrupteurs mécaniques ordinaires.


**TABLEAU DES COULEURS DES FILS**

	Blanc-Fil Neutre Tension Zéro
	Noir-Fil Sous Tension Plaine Tension
	Rouge-Fil Sous Tension Plaine Tension
	Blanc, Marquage Noir-Fils Sous Tension Plaine Tension
	Vert-Terre Sert de mise à la terre
	Cuivre nu-Terre Sert de mise à la terre


Type de gradateur	600 W			Type de gradateur	1000 W		
	Groupe de 1	Groupe de 2	Groupe de 3		Aucun côté enlevé	1 côté enlevé	2 côtés enlevés
Incandescente	600 W Max	500 W Max	500 W Max	Incandescente	1000 W Max	800 W Max	650 W Max
MLV	600 VA Max	500 VA Max	500 VA Max	MLV	1000 VA Max	800 VA Max	650 VA

**Consignes d'installation**


**Étape 1 :** Démontage de l'interrupteur existant : Enlevez la plaque murale de l'interrupteur existant et ses vis de montage. Sortez l'interrupteur (NE débranchez PAS les fils)



Couper l'alimentation



Retirer la plaque murale et extraire la commutateur




Identifier le câblage existant (ce commutateur sera unipolaire)

**Étape 2 :** Identifiez le câblage existant. **Remarque :** Si le câblage à l'intérieur de la boîte murale ne ressemble à aucune des qui suivent, contactez un électricien.


**Schéma unipolaire**

1. Ligne (Phase)
  2. Neutre
  3. Terre
  4. Charge
- Voir le schéma de câblage de l'étape 4A



**Schéma va-et-vient**


1. Ligne ou charge
  2. Neutre
  3. Terre
  4. Première navette – notez sa couleur
  5. Seconde navette – notez sa couleur
- Remarque :** Dans les montages en va-et-vient, remarquez qu'une des vis de borne de l'ancien interrupteur que vous démontez est habituellement de couleur différente (noire) ou repérée "Common" (commun). Étiquetez le fil avec du ruban isolant et repérez-le comme "commun". Voir le schéma de câblage de l'étape 4B



**Etapa 3 :** Débranchez les fils de l'interrupteur


**Etapa 4 :** Fil vert change en borne verte , ou fil de terre de l'interrupteur va-et-vient (non fourni)

**Schéma de câblage 4A:**  
**REMARQUE :**  
**SI061 est unipolaire seulement**



- Fil de cuivre vert ou nu de la boîte murale sur la vis de borne verte
- Ligne : fil de phase de la boîte murale sur la vis de borne repérée BK
- Charge : fil de phase de la boîte murale sur la vis de borne repérée YL
- La deuxième vis de borne repérée YL devrait être recouverte d'une étiquette rouge
- Si l'étiquette est manquante, il faut couvrir la vis de borne avec du ruban isolant
- Allez à l'étape 5

**Schéma de câblage 4A:**  
**REMARQUE : on peut installer de gradateur soit du côté LIGNE soit du côté CHARGE du circuit va-et-vient**



- Fil de cuivre vert ou nu de la boîte murale sur la vis de borne verte
- Ligne : fil de phase (commun) de la boîte murale repéré lors du démontage de l'ancien interrupteur sur la vis de borne repérée BK
- Première navette de la boîte murale sur la vis de borne repérée YL (notez la couleur du fil)
- Enlevez l'étiquette rouge de la vis de borne repérée YL
- Seconde navette de la boîte murale sur la vis de borne repérée Y
- Allez à l'étape 5

**Etapa 5 :** Essai du gradateur :

Assurez-vous que le mot "top" (haut) se trouve en haut de l'appareil. Vissez partiellement les vis de montage dans les trous de montage de la boîte murale. Positionnez la glissière de commande à fond vers le haut. Remettez le courant au disjoncteur ou remettez le fusible. Si la lumière ne s'allume pas, appuyez sur l'interrupteur du gradateur. Si la lumière ne s'allume toujours pas, reportez-vous au chapitre « Dépannage ».

**Etapa 6 :** Montage du gradateur dans la boîte murale


Coupez le courant au disjoncteur ou enlevez le ou les fusibles. Positionnez soigneusement tous les fils afin de laisser suffisamment d'espace à l'intérieur de la boîte pour le gradateur.

**Etapa 7 :** Montez le gradateur dans la boîte murale à l'aide des vis de montage.

**Etapa 8 :** Fixez la plaque murale.

**Etapa 9 :** Remettez le courant au disjoncteur ou remettez les fusibles.

**Etapa 10 :** Faites un nouvel essai du gradateur. L'installation est complète.



#### Dépannage

Si la lumière ne s'allume pas	Vérifiez que le disjoncteur n'est pas déclenché ou que le fusible n'a pas sauté. Vérifiez que l'ampoule n'est pas grillée. Vérifiez que le fil de neutre de la lampe est raccordé.	Si la lumière clignote	Vérifiez qu'il n'y a pas de mauvaise connexion au niveau de la lampe. Contrôlez que les fils sont bien serrés sous les vis de borne du gradateur ou de l'interrupteur va-et-vient (s'il est présent).
-------------------------------	--	------------------------	---

#### Données sur le produit

Pour toute assistance technique, contactez Cooper Wiring Devices au 866-853-4293 ou envoyez un fax au 800-329-3055 0 visitez notre site Internet à [www.cooperwiringdevices.com](http://www.cooperwiringdevices.com)

#### LA GARANTIE LIMITEE DE DEUX ANS SUR LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PAR COOPER WIRING DEVICES

Pendant une période de deux ans à partir de la date d'achat, Cooper remplacera ou réparera l'interrupteur à détecteur de mouvement pourvu qu'il n'ait pas été soumis à un usage abusif, qu'il n'ait pas été mal installé et qu'il n'ait pas été mal utilisé, et qu'il soit retourné en port payé au Service du contrôle de la qualité de Cooper Wiring Devices, 5925 McLaughlin Road, Mississauga, Ontario L5R 1B8. Si le produit ne se fait plus, le remplacement par le modèle équivalent le plus récent sera effectué. La présente garantie ne couvre pas les produits consommables (comme les fusibles). Il faut présenter une preuve d'achat, soit un acte de vente ou une facture acquittée, montrant que l'article est toujours couvert par la garantie applicable pour faire réparer ou remplacer le produit en vertu de la garantie. La réparation ou le remplacement tel qu'il est stipulé en vertu de la présente garantie est le recours exclusif du client. Cooper ne peut être tenu responsable d'aucun dommage indirect ou accessoire relativement à l'inobservation d'une garantie implicite ou expresse de l'un de ses produits. Sauf dans la mesure où une loi applicable la limite ou l'interdit, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'aptitude à un usage particulier de ce produit a une durée maximale égale à la durée de la présente garantie. Certaines provinces canadiennes ne permettent pas les exclusions ou les divergences des garanties implicites. Il est donc possible que certaines ou l'ensemble des limitations ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. La présente garantie vous donne des droits spécifiques reconnus par la loi, et il est possible que vous ayez d'autres droits selon votre province de résidence. Veuillez lire attentivement les directives ci-jointes.

**ESPAÑOL** Importado por (si se vende en México): Industrias Royer, S.A. de C.V., Tres Anegas #404, Col. Nueva Industrial Vallejo, C.P. 07700, México D.F., 01-5747-4519

## SI061 REDUCTOR INCANDESCENTE DE 120 V 60 Hz SI06P and SI10P REDUCTOR INCANDESCENTE/HALÓGENO, MAGNÉTICO, DE BAJO VOLTAGE, DE 120 V 60 Hz

**Advertencia:** Ponga el cortacircuito en la posición de apagado o quite los fusibles y pruebe que no haya corriente antes de cablear. No conecte nunca un alambre a un dispositivo eléctrico que esté conectado con corriente. El cableado de un reductor con corriente puede causar daños permanentes a este dispositivo y a otros equipos.

#### Advertencias y precauciones:

- Debe instalarse y usarse de acuerdo con todos los códigos eléctricos locales y nacionales.
- Para reducir el riesgo de sobrecalentamiento y posibles daños a otros equipos, no debe instalarse para controlar receptáculos tomacorriente, electrodomésticos accionados a motor, artefactos de luces fluorescentes ni electrodomésticos alimentados por un transformador.
- Usarse únicamente con artefactos incandescentes, halógenos o magnéticos de bajo voltaje instalados permanentemente de 120 V CA.
- Sólo puede usarse un solo reductor en un circuito de tres posiciones. El interruptor se encenderá en el nivel de intensidad que se haya seleccionado en el reductor.
- No exceder la capacidad nominal máxima del reductor según se indica en la tira
- Para instalaciones nuevas, instalar un interruptor de prueba antes de instalar el reductor para comprobar el funcionamiento adecuado del circuito de iluminación.
- Si no hay una conexión de cobre desnudo o de color verde a tierra en la caja de pared, ponerse en contacto con un electricista licenciado para que la instale.
- Usar únicamente alambre de cobre de calibre 14 ó 12 con este dispositivo. NO USAR CABLES DE ALUMINIO.
- Es natural que el reductor se sienta caliente al tacto durante el funcionamiento.

Aplicación en grupos /múltiples dispositivos Si se agrupan múltiples dispositivos de 1000 W en una caja de pared, debe reducirse la potencia nominal máxima. Cuando se agrupen múltiples dispositivos retire las secciones laterales de la tira de montaje desprendiéndolas en las líneas de rotura. Nota para los reductores de 1000 W: Sólo necesita retirar las secciones laterales si está instalando otros reductores o no cabe en la caja de pared – no cuando lo está instalando con interruptores mecánicos.


600 W			1000 W			
Tipo de reductor de intensidad	Conjunto de 1	Conjunto de 2	Tipo de reductor de intensidad	Ningún lado quitado	1 lado quitado	2 lados quitados
Incandescente	600 W Max	500 W Max	Incandescente	1000 W Max	800 W Max	650 W Max
MLV	600 VA	500 VA	MLV	1000 VA	800 VA	650 VA

#### TABLA DE COLORES DE ALAMBRES


	Blanco-Cable Neutro Voltaje Cero
	Negro-Cable de Fase Voltaje Total
	Rojo-Cable de Fase Voltaje Total
	Blanco, con Marcaciones Negras- Cable de Fase Voltaje Total
	Verde-Tierra Sirve como vía de conexión a tierra
	Cable Desnudo-Tierra Sirve como vía de conexión a tierra

#### Instrucciones de instalación


**Paso 1 :** Retirar el interruptor existente: Retire la placa de pared del interruptor existente y los tornillos de montaje del dispositivo. Extraiga el interruptor (no quite los alambres).



Cortar la corriente



Quitar la placa de pared existente y tirar del interruptor




Identificar el cableado existente (este interruptor será unipolar)

**Paso 2 :** Identificar el cableado existente. Nota: Si el cableado en la caja de pared no se parece a ninguna de estas configuraciones, póngase en contacto con un electricista.

#### Gráfico de unipolar

- Línea (fase)
- Neutro
- Tierra
- Carga


Vérase el diagrama de cableado en el paso 4A



#### Gráfico de 3 posiciones

- Línea o carga
- Neutro
- Tierra
- Primer cursor – observe el color
- Segundo cursor – observe el color

Nota: Para aplicaciones de 3 posiciones, observe que uno de los terminales de tornillo del interruptor antiguo que se está retirando generalmente será de un color distinto (negro) o identificado con la palabra "Common" (común). Marque el alambre con cinta aislante e identifíquelo como común. Vérase el diagrama de cableado en el paso 4B




**Paso 3:** Desconectar el cableado del interruptor

**Paso 4:** 4A Cableado unipolar au 4B Cableado de 3 posiciones


#### Diagrama de Cableado

**4A:**  
**NOTA: SI061 es unipolar solamente**



#### Diagrama de Cableado 4B:

**NOTA: El reductor puede instalarse en el lado de FASE o de CARA del circuito de 3 posiciones**



- Alambre de color verde o desnudo en la caja de pared al terminal de tornillo verde
- Línea: Alambre de fase en la caja de pared al terminal de tornillo marcado BL
- Carga: Alambre de fase en la caja de pared al terminal de tornillo marcado YL
- El segundo terminal de tornillo marcado YL debería estar cubierto con una etiqueta roja.
- Si no hay una etiqueta puesta, cubra el tornillo terminal con cinta aislante
- Vaya al paso 5
- Alambre de color verde o desnudo en la caja de pared al terminal de tornillo verde
- Línea: Alambre de fase (común) en la caja de pared, identificado cuando se retira el interruptor antiguo, al terminal de tornillo marcado BK
- Alambre del primer cursor en la caja de pared al terminal de tornillo marcado YL (observe el color del alambre).
- Retire la etiqueta roja del terminal de tornillo marcado YL
- Alambre del segundo cursor en la caja de pared al terminal de tornillo marcado YD
- Vaya al paso 5

**Paso 5:** Cómo probar el reductor:

Asegúrese de que la palabra "top" (superior) esté orientada hacia arriba en el dispositivo. Atornille parcialmente los tornillos de montaje en los orificios de montaje de la caja de pared. Mueva el control deslizante a su posición más alta. Restablezca el servicio de corriente en el cortacircuito o en la caja de fusibles. Si las luces no se encienden, oprima el interruptor en el reductor. Si las luces aún no se encienden, consulte la sección "Diagnóstico de problemas".

**Paso 6:** Montaje del reductor en una caja de pared.

Corte la corriente en el cortacircuito o en la caja de fusibles. Arregle cuidadosamente todos los alambres para proporcionar espacio para el reductor en la caja de pared.

**Paso 7:** Instale el reductor en la caja de pared con los tornillos de montaje.

**Paso 8:** Fije la placa de pared.

**Paso 9:** Restablezca el servicio de electricidad en el cortacircuito o en la caja de fusibles.

**Paso 10:** Pruebe el reductor de nuevo. Se ha terminado la instalación.

#### Diagnóstico de problemas

Si la luz no se enciende	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe si se ha disparado el cortacircuito o el fusible.</li> <li>Compruebe si se quemó la lámpara.</li> <li>Compruebe si el neutro de la lámpara está conectado.</li> </ul>	Si las luces parpadean	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe si hay una mala conexión en la lámpara.</li> <li>Compruebe que los alambres estén firmemente asegurados debajo de los terminales de tornillo del reductor y/o interruptor de 3 posiciones (si estuviera instalado).</li> </ul>
--------------------------	--	------------------------	---

#### Información del producto

Si necesita asistencia técnica póngase en contacto con Cooper Wiring Devices llamando al 866-853-4293 o por fax al 800-329-3055 ò visite nuestro sitio web: [www.cooperwiringdevices.com](http://www.cooperwiringdevices.com)

#### SU GARANTIA LIMITADA A DOS AÑOS DE COOPER WIRING DEVICES PARA PRODUCTOS ENSAMBLADOS

Por un período de 2 años a partir de la fecha de compra, Cooper Wiring Devices reemplazará o reparará el interruptor detector de movimiento siempre y cuando no haya sido objeto de abuso, instalación o uso incorrectos, y sea remitido con porte pagado al Quality Control Department de Cooper's, 203 Cooper Circle, Peachtree City, GA 30269. Si el producto ha sido descontinuado, se reemplazará con el modelo disponible de mayor similitud. Esta garantía no cubre artículos consumibles (tales como fusibles). Para obtener la reparación o reemplazo provistos en esta garantía, debe presentarse prueba de compra en la forma de un comprobante de venta o factura recibida que demuestre que el artículo se haya dentro del período aplicable de garantía. La reparación o reemplazo provistos bajo esta garantía son el recurso exclusivo del cliente. Cooper Wiring Devices no se hará responsable por cualquier daño incidental o consecuente a causa de violación de cualquier garantía expresa o implícita de ninguno de sus productos. Excepto en casos donde sea limitado o prohibido por leyes aplicables, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular de este producto tiene su duración limitada a la duración de esta garantía. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, y no permiten limitaciones a la duración de una garantía implícita, así que las limitaciones ya mencionadas podrían no aplicarse en su caso. Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos los cuales varían de acuerdo a los estados.